

IUTE+OS DOI 35 MITOR. IN 9 W (UTC+D7 DD) 登回 (創作) (現今年) 靜态IP(固定地址) 登录 (UTC+08:00) 北京、香港、台北, 动态IP(DHCP) 营带上网 MITCH29/201 5-5, 19/5 Ō 2 UNTRACTORY AND DESCRIPTION PPTP • P3 Ρ7 P4 P6

完成

A V

~

-

2

....

P2

下一步

返回

完成

8401

-

.

P8

----

P9

•

下一步

返回



## 3使用电脑设置路由器(手机设置和电脑设置二选一即可)

<ul> <li>使用网线连接LAN1至LAN4任意接口,打开任意浏览器, 在地址栏输入http://192.168.0.1,跳转到登录界面。 (P12)</li> <li>在弹出的页面输入默认密码:admin,然后点击"登录"。 (P13)</li> </ul>	P12			
3 在跳出的页面中点击"快速设置",然后时区设置选项 中正确选择当地的时区,然后点击"下一步"。(P14)	Access of the second se			
● 选择互联网接入类型。此处可点击"自动检测"来识别您的网络,如路由器无法正确识别网络类型,请手动选择,填写相关信息后点击"下一步"。(请在手机设置的第●步中查看各种方式的详细说明。) (P15)		P14	P16	P18
5 IPTV设置,您可以在该页面开启IPTV。(P16)				Q ==== = = = = = = = = = = = = = = = =
<ul> <li></li></ul>	Territ ( 2010-100, 410-100-100, 400-100-100) 2010			
8 此页面可查看用户设置的网络信息,点击"完成"后 等待路由器保存设置即可。然后路由器会自动重启	<b>注意:</b> 请牢记您的无线网络名称(SSID)和密码,以便连接无线终端。	0 MP		
开岡江庄安,頃在屯砲WI-FI列农中技家已以直好的 无线名称,输入密码连接Wi-Fi。(P19) (提示・連定に该方面見示的信息、建议群民保存	启用WPS功能:按下1~3秒,直到前面板的系统状态灯常亮	€b.		
(派示: 调车记该页面亚示的信息, 建设截屏床存 以防忘记。)	恢复出厂设置:按下5-8秒,直到系统状态灯快闪	Sample and the second state of the second stat		